

佐倉市民音楽ホール DMX対応表

DMX	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8
DMX	9	10	11	12	13	14	15	16
名称	1B上下1	1B上下2	1B上下3	1B中1	1B中2	1B中3	2B上下1	2B上下2
DMX	17	18	19	20	21	22	23	24
名称	2B上下3	2B中1	2B中2	2B中3	1S1	1S2	1S3	1S4
DMX	25	26	27	28	29	30	31	32
名称	1S5	1S6	1S7	1S8	1S9	2S1	2S2	2S3
DMX	33	34	35	36	37	38	39	40
名称	2S4	2S5	2S6	2S7	2S8	2S9	3S1	3S2
DMX	41	42	43	44	45	46	47	48
名称	3S3	3S4	3S5	3S6	3S7	3S8	3S9	UH1
DMX	49	50	51	52	53	54	55	56
名称	UH2	UH3	UH4	UH5	UH6	UH7	UH8	CL1
DMX	57	58	59	60	61	62	63	64
名称	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8	CL9
DMX	65	66	67	68	69	70	71	72
名称	CL10	CL11	CL12	CL13	CL14	CL15	CL16	CL17
DMX	73	74	75	76	77	78	79	80
名称	CL18	TL上1	TL上2	TL上3	TL下1	TL下2	TL下3	F1
DMX	81	82	83	84	85	86	87	88
名称	F2	F3	F4	F前C1	F前C2	F前C3	F前C4	F前C5
DMX	89	90	91	92	93	94	95	96
名称	F前C6	FC上1	FC上2	FC上3	FC下1	FC下2	FC下3	FC上下4
DMX	97	98	99	100	101	102	103	104
名称	FC上下5	FC上下6	FC上下7	FC上下8	FC上下9	FC上下10	FC上下11	FC上下12
DMX	105	106	107	108	109	110	111	112
名称	FC上13	FC上14	FC上15	FC下13	FC下14	FC下15	LH上1	LH上2
DMX	113	114	115	116	117	118	119	120
名称	LH上3	LH上4	LH下1	LH下2	LH下3	LH下4	天反1-1	天反1-2
DMX	121	122	123	124	125	126	127	128
名称	天反1-3	天反1-4	天反2-1	天反2-2	天反2-3	天反2-4	天反S	
DMX	129	130	131	132	133	134	135	136
名称	FS上1	FS上2	FS上3	FS上4	FS上5	FS上6	FS下1	FS下2
DMX	137	138	139	140	141	142	143	144
名称	FS下3	FS下4	FS下5	FS下6	客席前列DL			
DMX	145	146	147	148				
名称	客席1	客席2	客席3	客席4				
DMX	149	150	151	152				
名称	客席5	客席6	予備-61	予備-62				